

Manual de control remoto D4

Copie y trabaje para: control remoto de código fijo/código de aprendizaje, algunos controles remotos populares de código variable en China, Europa, América del Norte, América del Sur y Australia en la siguiente tabla.

Copie estos modelos de marcas de código rodante:

BFTMITTO2 MITTO4 (versión antigua)	FAAC XT4 433RC	MotorLine MX4SP DSM
GOWV BENINCATO	LLAVE TXB-42R	DEA MIO TR2
PUERTA TX4	ATAPTX4	Peccinina TX3C
NICEFLORES	GBDAU1600	Centurión NOVA
V2	Niza-Smilo	UN MOTOR AT-4
NOVOFERM	ROSSI	FADINI JUBI
aaavaq	Codiplug NOV2	Codiplug UNIK

Marcas compatibles (China):

Zhongtian un, b	superascensor S60、S66	hongmen (430、HM430)	JUGUANG (JGR202、JGR302、 JGR303、JGR310、JGZ360B、 JGR706、JGR713T、JGR716)
aaavaq	Habitante	Omker (K373)	BISEN (T18、T19)
Dooya (DC250)	Portero	Playa (C600 Nuevo)	Hilandia (T6520、T6522)
	aaavaq		SuperLift (SF-650)

兼容以下国内品牌



Cuando copie las marcas anteriores, solo necesita hacer 1 botón de ellos para copiarlos en D4, D4 recordará todos los demás botones de cada modelo simultáneamente, no es necesario copiar los botones uno por uno.

Copia de una llave:

- (1) Mantenga presionado el botón que debe copiar en el control remoto de copia, el LED parpadea dos veces y luego se apaga, y el botón ingresa al estado de aprendizaje.
- (2) Mueva el control remoto original cerca del control remoto de copia, presione y mantenga presionado el botón del control remoto original, el LED del control remoto de copia parpadea 3 veces y luego permanece encendido, lo que significa que el código se ha copiado correctamente.
- (3) Los demás botones son iguales que el método de copia de botones anterior.

Copie cuatro llaves juntas :r:

Cuando el valor clave generado automáticamente por la marca compatible con la copia no cumple con los requisitos, puede usar esta función para copiar cualquier valor clave. Bajo esta función, cada grupo de controles remotos solo puede copiar una marca de controles remotos. El mando a distancia normal con chip no grabado también puede utilizar esta función.

(1) Mantenga presionado el primer botón del control remoto de copia, el LED parpadea dos veces y luego se apaga, y el botón ingresa al estado de aprendizaje. Mantenga presionado el botón, presione probablemente el segundo botón tres veces, el LED parpadeará tres veces. Ingrese al modo de copia continua de cuatro botones.

(2) Mueva el control remoto original cerca del control remoto de copia, mantenga presionado el botón del control remoto original, el LED del control remoto de copia parpadea 3 veces y luego se apaga, lo que significa que se ha copiado el código actual exitosamente .

Liquidacion de memoria:

Presione el botón 1 y el botón 2 al mismo tiempo, el LED parpadeará 3 veces. Suelte el botón 2 (siga presionando el botón 1) y presione el botón 2 lentamente 3 veces, el LED parpadeará rápidamente y toda la información se borrará.

Código de liquidación de un solo botón::

Presione el botón 1 y el botón 2 al mismo tiempo, el LED parpadeará 3 veces. Suelte el botón 2 (Siga presionando el botón 1). Presione el botón que debe codificarse dos veces, espere 2 segundos, el LED parpadea continuamente, borre la información del botón. Esta función no está disponible cuando los datos de copia son un control remoto de marca.

Resumen:

Mantenga presionados los botones "3" y "4" en el control remoto de copia al mismo tiempo hasta que el LED parpadee rápidamente y se restablezca la información del último código.

Método de copia BFT especial (MITT02/MITT04): solo para BFT

(1) Mantenga presionado el primer botón del control remoto de copia, el LED parpadea dos veces y luego se apaga, y el botón ingresa al estado de aprendizaje. Mantenga presionado el botón y presione el segundo botón una vez para ingresar al modo de control remoto de la marca copia BFT. (Después de que la copia inicial sea exitosa, presione evitar el segundo botón dos veces nuevamente, el LED parpadeará 3 veces e ingresará el modo de 4 botones de copia continua BFT)

(2) Coloque el control remoto de la marca BFT cerca del control remoto de copia, presione los dos botones frontales del BFT al mismo tiempo, el LED del control remoto de copia parpadea dos veces y la copia inicial es exitosa. Suelte el botón del control remoto de la marca BFT, presione cualquier botón del control remoto BFT, el LED del control remoto de copia parpadea 3 veces y luego permanece encendido, lo que significa que el código se ha copiado correctamente.

Envío de semillas BFT:

Presione el primer y el cuarto botón del control remoto de copia al mismo tiempo, el control remoto de copia envía botón semillas BFT.

Método de copia Codiplug NOV2 y UNIK::

1) Mantenga presionado el primer botón superior (primer botón) del control remoto D4, cuando el LED parpadee dos veces y se apague, luego presione el segundo botón dos veces, mantenga presionado el primer botón y presione cualquier botón de CODIPLUG, cuando el LED de D4 parpadee 3 veces y permanece encendido, significa que D4 ha copiado bien el control remoto CODIPLUG. Tenga en cuenta que en este momento los 2 botones de CODIPLUG han sido copiados por este paso.

2) Mantenga presionado el botón 3 de D4, cuando el LED parpadee dos veces y se apague, presione el botón 4 de D4 dos veces, mantenga presionado el botón 3 y presione cualquier botón de un nuevo control remoto CODIPLUG, cuando el LED de D4 parpadee 3 veces y permanece encendido, significa que D4 ha copiado completamente este nuevo control remoto CODIPLUG.