Menú de Configuración

L-1	Tiempo de retraso en el encendido	5 — 1s - 999s
L-2	Retraso en la recuperación	30 — 1s - 999s
L-3	Ajuste de sobretensión	270 — 130V-300V
L-4	Valor de recuperación de sobretensión	265 — 125V-295V
L-5	Ajuste de subtención	170 — 80v-210v
L-6	Valor de recuperación de subtención	175 — 85V-215V
L-7	Retraso del viaje de voltaje	0.5 — 0.1s-10s
L-8	Corrección de voltaje	Datos de voltaje en tiempo real — -10%~+10%V
L-9	Ajuste de sobre corriente	63.0 — 1A-63A
L-10	Retraso del viaje de sobrecorriente	1.0 — 0.1s-10s
L-11	Contador de sobrecorriente	oFF — 0-20 Minutos
L-12	Ajuste actual	Datos de corriente en tiempo real — -10%~+10%V
L-13	Ajuste de frecuencia	No modificar — Datos de frecuencia en tiempo real — -2.5%~+2.5%Hz
L-14	Protección de apagado rápido	on — on/oFF
L-15	TRES MODELOS	1 — 1: ESTANDAR 2: MANUAL 3: AUTOMATICO
L-16	Reinicio automático	on — on/oFF
L-17	Cambiar de modelo	on — on/oFF
L-18	Modo de ahorro de energia	oFF — on/oFF
L-19	Configuracion de la contraseña	112 — 000~999



Nota:
Bajo alimentación de corriente continua (CC), no se muestra ninguna corriente, solo se muestra el voltaje