Duplicador de control remoto tipo D4

Compatibilidad del conjunto de chips: 2260 (Todos los fabricantes) 2262 (Todos los fabricantes) PT2264,5326 (Todos los fabricantes) SC5262, HT600, HT680, HT6 207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918 Series, 527 (Todos los fabricantes) 1527 (Todos los fabricantes) 2240 (Todos los fabricantes) Partes de singlechip .....

Unos 433Mhzcódigo de balanceo **Tipo de control remoto de marca de:**

Aquí está la forma de copiar

BFT BENINCA DOORHAN Espacio1.Presione

libre de memoria bu on 1 y 2 NICEFLOR HORMANEcoStar

V2FAAC

simultánea l ONU LED parpadea 3 mes 2. bu Release en 2

KEY GGRA1 GBD Nice-Smilo

(Siga pulsando bu en 1), y presione bu en 2 lentamente para 3 mes, LED ECA Motorline DEA Peccinin

parpadea con rapidez. 3. Suelte ambos bu on, el duplicador está listo. Centurion CAME

para copiar el

FADINI

duplicador

de Coloque el duplicador a un lado del transmisor original, lo más cerca posible.

ntrol remoto de código fijo:

ntenga presionado
en 1 del transmisor
original, luego
sione y mantenga
esionado bu en 1
l duplicador hasta
ue vea las luces

LED del duplicador significa que la duplicación es correcta. Repita el paso anterior para el resto de bu ons. El duplicador funcionará hasta el momento.

Control remoto del código de balanceo

Mantenga presionado bu on 1 del transmisor original, luego presione y mantenga presionado bu on 1 del duplicador hasta que vea las luces LED del duplicador significa que la duplicación es correcta. Una vez que se haya duplicado 1 bu, los buts restantes se generarán automáticamente,

siga el manual original del receptor para insertar el nuevo duplicador en el receptor.

siga el manual original del receptor para insertar el nuevo duplicador en el receptor.

siga el manual original del receptor para insertar el nuevo duplicador en el receptor.

Reanudar Si borra el código por error, puede reanudarlo presionando y manteniendo presionados los botones "3" y "4" en los controles remotos al mismo tiempo.

Reanudar Si borra el código por error, puede reanudarlo presionando y mantenga presionados los botones "3" y "4" en los controles remotos al

mismo

tiempo, después de 10 segundos, el LED parpadea 2 veces y se apaga, lo que indica que se reanuda el código del control remoto de copia.

Después de 10 segundos, el LED parpadea 2 veces y se apaga, lo que indica que el código del controlador remoto de copia se reanuda.